
Extra Zubehörteile K24 und K50

Rütteltisch EVO*



 Schiefe und geheizte seitliche Fläche, um die Abtropfen der Schokolade und ihre Rückkehr in die Wanne zu begünstigen und die Verschwendungen zu eliminieren.

 Breite Rüttelfläche mit entfernbarem Lochgummi, wo man die Form zwecks der höchsten Lautlosigkeit positionieren kann.

